


K-62 (分解図)



番号 No.	部品名称 PARTS NAME
1	パイプノズル Pipe nozzle
2	パイプキャップ Pipe cap
3	本体ノズル Body nozzle
4	空気弁セット Air valve set
5	空気ニップル Air nipple
6	空気量調節セット Air regulator set
7	引金 Trigger
8	引金ビスセット Trigger screw set
9	空気弁スプリング Air valve spring
10	本体継手ニップル Body joint nipple
11	塗料コック Oリング Paint cock O-ring
12	塗料コック Paint cock
13	コック継手ニップル Cock joint nipple
14	リング ring
15	カップ本体(フタ付) Cup body (with lid)
16	吸上パイプ継手ナット Suction pipe fitting nut
17	吸上パイプ Suction pipe